Код заказа на вибрационный сигнализатор уровня серии РИЗУР-500

Пример записи при заказе: **РИЗУР-500 – 0 – 0 – 1 – 250 – 16 – М – 500 - 0 – 1 – 930 – 0 – 0 – ТЧ**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Модель	
РИЗУР-500	Вибрационный сигнализатор уровня жидкости

2. Материал корпуса	
0	Алюминий (стандарт)
1	Нерж. сталь 12Х18Н10Т

3. Исполнение и материал ЧЭ	
0	Нерж. сталь 12Х18Н10Т
Х	Спец. материал по заказу (указывается письменно вне кода заказа)

4. Присоединение к процессу	
М2	Резьбовое - штуцер М27х1,5
Д1	Резьбовое - штуцер G3/4"
Д2	Резьбовое - штуцер G1"
Н3	Резьбовое - накидная гайка М30х2
Х	Спец. присоединение к процессу - резьбовое, фланцевое, под приварку и др. (указывается письменно вне кода заказа)

5. Температура процесса	
150	-50... +150 °С (высота «ножки» А=100мм)

6. Давление процесса*	
10	до 1 МПа
60	до 6 МПа
Х	Спец. исполнение (указывается письменно вне кода заказа)

7. Кабельный ввод	
0	Без кабельных вводов (заглушка М20 х1,5)
М	Один кабельный ввод М 20х1,5 для небронированного кабеля
ММ	Два кабельных ввода М 20х1,5 для небронированного кабеля
Б	Один кабельный ввод М 20х1,5 для бронированного кабеля
ББ	Два кабельных ввода М 20х1,5 для бронированного кабеля
Х	Специальное исполнение (количество и тип кабельных вводов указывается письменно вне кода заказа)

*Кабельный ввод подбирается отдельно, указывается письменно вне кода заказа.

8. Длина ЧЭ, L от 100 до 2000 мм	
хх	указать необходимую длину ЧЭ

9. Вид взрывозащиты прибора	
0	Без средств взрывозащиты
И	0Ex ia IIC T6...T5 Ga X
Д	1Ex d IIC T6...T5 Gb X

10. Выходной сигнал	
0	Сухой контакт DPDT/SPDT*
1	4... 20 мА токовый выходной сигнал
5	8/16 мА токовый выходной сигнал
6	7/14 мА токовый выходной сигнал
Х	Спец. исполнение выходного сигнала (указывается вне кода заказа)

11. Плотность среды	
ХХ*	указать плотность среды, кг/м^3

*допускается указывать плотность в виде диапазона (например, 800...1000 кг/м^3). мин. плотность рабочей среды 500 кг/м^3

12. Необходимость уровнемерной колонки	
0	Без уровнемерной колонки
КБУ	В комплекте с уровнемерной колонкой*

* Приложить код заказа уровнемерной колонки или заполненный опросный лист на уровнемерную колонку (см. стр. 44, 45)

13. Необходимость барьера искрозащиты	
0	Без барьера искрозащиты
ИБ	В комплекте с барьером искрозащиты*

* Необходимо приложить код заказа или заполненный опросный лист на барьер искрозащиты

14. Необходимость укрытия термочехлом	
0	Без термочехла
ТЧ	В комплекте с термочехлом*

* Необходимо приложить заполненный опросный лист на термочехол РИЗУР